



## FOLII DO KOLOROWYCH KOPIAREK LASEROWYCH Z SERII X-400



Aby właściwie wprowadzić folię do urządzenia prosimy stosować się do instrukcji użytkownika **kopiarki**.


Arkusze folii, przed włożeniem do podajnika, powinny być dokładnie rozdzielone.



Warstwa uszlachetniająca folii jest skierowana ku górze, jeśli zaznaczenie (obcięty narożnik) jest umieszczone następująco:


w ustawieniu pionowym arkusza narożnik górny prawy,  
w ustawieniu poziomym – narożnik dolny prawy.

Folie bez oznaczenia j.w. – są do druku obustronnego.




### **Folie ze zdejmowanym paskiem sensorowym:**

W zależności od ustawień kopiarki oraz wprowadzania do urządzenia arkuszy folii krótszą lub dłuższą krawędzią, naklejony pasek sensorowy powinien być (w podajniku) skierowany zgodnie z instrukcją urządzenia.




### **Ustalenie formatu kopii:**

Przed kopiowaniem należy wybrać tryb wykonania kopii.



Po włożeniu do podajnika, grubość stosu folii nie powinna przekroczyć wielkości maksymalnej określonej przez producenta kopiarki. Zazwyczaj jest to określone przez wytwórcę urządzenia czerwonym wskaźnikiem i oznaczeniem MAX.



Po wykonaniu kopii należy zdjąć z niej pasek sensorowy.